

## ИНСТРУКЦИЯ

Сборка кровати начинается со сборки боковых спинок.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ КРОВАТИ (ДЕТ 7,8) ПРИ СБОРКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ ДРУГ ДРУГУ ПО ДИАГОНАЛИ (СОГЛАСНО ПРИСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ) А+А Б+Б

1) К бруску (деталь №7,8) на шканты устанавливаем 3 планки (деталь №2), притягиваем их шурупами (ключ в комплекте)

2) Далее к уже закреплённым планкам (деталь №2) присоединяем (на шканты) второй брусок (ДЕТАЛЬ №7,8) и притягиваем шурупами.

ИТОГО: ВЫ СОБРАЛИ ДВЕ СПИНКИ КРОВАТИ.

3) Далее прикручиваем детали №3- 2 шт. (эти детали уже идут с прикрученными к ним брусочками). Устанавливаем также: шканты + шурупы. Устанавливаются параллельно друг другу на нижнюю часть кровати.

4) Ламели. Кладутся на детали №3. Из них: три ламели имеют отверстия под саморезы (деталь №4). Ламели с отверстиями устанавливаются крайними: слева, справа

и одна по центру- прикручиваются саморезами. Остальные 6 ламелей (деталь №1) кладутся на бруски.

В СОФАХ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА ДЕТАЛЕЙ №1 БУДЕТ БОЛЬШЕ, СОГЛАСНО ПРОПОРЦИИ 9 ЛАМЕЛЕЙ НА ДЛИНУ 1600ММ

5) Бортик собирается из двух планок длиной (деталь №5) и бруска (деталь №6), так же на шканты и шурупы. Собранный бортик с внутренней стороны (деталь №6) прикрутить на самый маленький саморез к детали №3

